



■安全にご利用いただくために

ご使用の前に、必ず下記項目をお読みになり、正しくご利用ください。

▼ 免責事項

地震、落雷、風水害などの自然災害及び当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下でのご使用、取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して当社は一切の責任を負いません。

○本製品の充電、または使用不能から発生する付随的な損害（事業利益損失含む）、当社が関与しない接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

△ 警告  
○高温、低温、温度変化の大きい場所、直射日光の当たる場所での充電、使用、放置しないでください。異常発熱、発火、変形、故障の原因となります。

○付属の専用ケーブルで充電を行ってください。

○自動車、バイク、自転車等乗り物の走行運転中に本製品の操作を行う事を控え、安全な場所に停車しご利用ください。尚、自動車運転中の携帯電話使用は法律で禁止されています。

○分解、改造、修理を行わないでください。発火、感電、故障の原因となります。

○本製品は防水仕様は、雨や汗による浸水を想定したものです。水中では使用しないでください。

○落下や投げなどの強い衝撃を与えないでください。

○梱包、梱包に使用している袋をお客様が口に入れたりかぶったりしないでください。窒息等事故につながる可能性があります。

△ 注意  
○本製品をご利用の際は、適度な音量に調整しご利用ください。大きな音はご自身が難聴になる他、近隣の迷惑につながる可能性があります。

○お子車、乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤飲や怪我などの原因になります。

○航空機内など携帯電話の利用を禁止された場所では、本製品の電源をお切りください。

▼ その他

本製品の内蔵電池は分解ができず交換が不可能です。電池の保護のため充電を行ってから保管してください。


本書に記載する会社名、製品名、名称は各社の登録商標または商標です。無断転用を禁じます。

掲載する仕様、デザインは予告なく変更する場合があります。

▼ 通信機器における注意事項

本製品の使用周波数帯では、産業・科学・医療機器等他、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。本製品を使用する前に、近くでこれらの無線局が運用されていないことをご確認ください。万一、本製品からこれらの無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、使用を控える、場所を変えるなど速やかに対処してください。本製品は、2.4GHz帯高度化データ通信システムが内蔵されている無線設備です。変調方式はFH-SSを使用しています。

各部の名称




使用前の準備

■充電する

充電ポートのカバーを外し、付属の充電用ケーブルを接続して、充電を行ってください。

充電中は、LED インジケータがオレンジ色に点灯します。


充電が完了すると、LED インジケータは白色点灯に変わります。



■電源を入れる / 電源を切る

本機の電源がオフの状態 で MF ボタンを約 3 秒間押し続けると、電源が入ります。

本機の電源がオンの状態 で MF ボタンを約 4 秒間押し続けると、電源が切れます。



■ペアリングする

お手持ちのスマートフォン等の機器と初めて接続する場合は、ペアリングを行う必要があります。ペアリングが完了した機器同士は、次回から電源をオンにするだけで接続できます。

【本機を初めてご使用になる場合】

- ①スマートフォンの Bluetooth 機能をオンにします
- ②本機の電源オンにします。
- ③スマートフォンの画面に本機「NB20C」が表示されたら選択します。
- ④スマートフォン画面で「接続」と表示されたらペアリングは完了です。

【2 回目以降の機器と接続する場合】

- ①スマートフォンの Bluetooth 機能をオンにします。
- ②本機の電源がオフの状態 で、MF ボタンを LED インジケータが白色とオレンジ色の交互に点滅するまで約 7 秒間押し続けます。
- ③スマートフォンの画面に本機「NB20C」が表示されたら選択します。
- ④スマートフォン画面で「接続」と表示されたらペアリングは完了です。


操作方法

■音楽を聴く

- ・音楽の再生 / 一時停止 --- MF ボタンを 1 回押す
- ・音量アップ --- 音量アップボタンを 1 回押す
- ・音量ダウン --- 音量ダウンボタンを 1 回押す
- ・曲送り --- 音量アップボタンを約 2 秒間長押し
- ・曲戻し --- 音量ダウンボタンを約 2 秒間長押し
- ・音声コマンド起動 --- MF ボタンを 2 回連続で押す

■ハンズフリー通話

- ・電話に出る / 電話を切る --- MF ボタンを 1 回押す
- ・音量アップ --- 音量アップボタンを 1 回押す
- ・音量ダウン --- 音量ダウンボタンを 1 回押す



※接続する機器によっては、機能しない場合があります。

■リセット

MF ボタンと音量ダウンボタンを同時に 4 秒間長押しすることで、本機に記憶されたペアリング情報をすべて削除し、本機を工場出荷時の状態に戻すことができます。

困ったときは

■電源が入らない

本機の内蔵バッテリーが充電されているかどうかご確認ください。

■ペアリングできない

- ・接続する機器の Bluetooth 機能がオンになっているかご確認ください。
- ・接続する機器が本機のプロファイルに対応しているかご確認ください。
- ・本機のリセット操作を行った後、再度お試しください。
- ・接続する機器の再起動を行った後、再度お試しください。

■仕様

|                 |                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| 外形寸法            | W17 x D26.4 x H15.4mm(片側コード,突起部除く)                 |
| 質量              | 約12g                                               |
| 電源              | DC3.7V/100mAhリチウムポリマー電池(内蔵式)                       |
| 連続再生時間 (最大)     | 約6.0時間(LIMITED EDITION:約9.0時間)                     |
| 連続通話時間 (最大)     | 約6.5時間(LIMITED EDITION:約9.5時間)                     |
| 連続待受時間 (最大)     | 約300時間                                             |
| 充電時間 (最大)       | 約2時間                                               |
| 使用温度範囲          | 5~50°C (結露なきこと)                                    |
| Bluetooth仕様     | Version4.1/Class2                                  |
| Bluetoothプロファイル | A2DP, HFP, HSP, AVRCP                              |
| オーディオコーデック      | AAC, SBC                                           |
| ドライバー           | ダイナミック型φ6mm                                        |
| 再生周波数帯域         | 20~20,000Hz                                        |
| マイク             | 全指向性エレクトリックコンデンサー型                                 |
| 付属品             | ポーチ, USBケーブル, イヤーチップ:L/M/S, イヤーピース:L/M/S, ユーザーズガイド |
| その他             | ケーブル長:約60 cm                                       |

■保証規定

本書説明に従った使用方法で故障した場合は、保証期間内に弊社へお申し出ください。無料にて弊社方法にて修理させていただきます。ただし本製品そのものの故障個所の修理に限ります。修理を行うために交換された部品は返却の対象となりません。故障の内容によっては修理に換えて同等品と交換させていただく場合があります。尚、修理、交換等の場合、当社への配送費用はお客様ご負担とし、お客様へ返却費用は当社又は販売店の負担とします。

本保証は日本国内においてのみ有効です。This warranty is only valid in JAPAN.  
以下の場合保証の対象になりませんのでご注意ください。

1. 保証書あるいはご購入時の領収書等ご購入を証するものがない場合。
2. 保証書にお買い上げ年月日、お客様のお名前、販売店名もしくは店舗捺印がない場合。
3. 不注意な取扱いや使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷が見られる場合。
4. お買い上げ後の落下、衝撃などのお客様直接、間接による取り扱いが適正でないために生じた故障及び損傷の場合。
5. 長期間未使用（1 カ月を超える場合を目安とする）により電源不具合が生じた場合。
6. 火災、落雷及び風災等、他天災地変、異常電圧などの外部要因に起因する故障及び損傷を受けた場合。
7. 本書に記載のない使用方法をされた場合。
8. ご利用を継続した後、内蔵電池及び付属品などの消耗による性能の劣化が見られた場合。

保証書 ※本書は大切に保管してください。

|           |                              |      |             |
|-----------|------------------------------|------|-------------|
| 商品名       | NUARL ワイヤレスステレオイヤホンNB20Cシリーズ | 型式   | NB20C_----- |
| 保証期間      | お買い上げ日より 1 年 間（本体のみ）         | ご購入日 | 年 月 日       |
| (お客様ご記入欄) |                              |      |             |
| お名前       |                              |      |             |
| ご住所       |                              |      |             |
| 電話番号      |                              |      |             |
| E-Mail    |                              |      |             |

販売元: エム・ティ・アイ株式会社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋 2-18-7 恵安ビル 4F 電話: 03-5960-1638 e-mail: support@nuarl.com



Product Diagram



Before Use

■Battery Charge

Insert USB type A connector of USB Charge Cable to USB AC charger or USB port of PC, and insert Micro USB connector to NB10 USB port. While charging, the red LED light constantly. When charging is completed, the LED turn to white.

■Power ON/OFF

Press the MFS for 3 seconds

■Pairing

To use Ear Buds first time, you must pairing Ear Bud with mobile phone or player. Once your Ear Buds is paired with other devices, they will remain paired and automatically recognize each other.

【First time to use】

1. Turn on Bluetooth function of your mobile phone.
2. Turn on Ear Buds.
3. Select "NB20C" in discovered device list of the phone.

【Pairing with second device】

1. Turn on Bluetooth function of your mobile phone.
2. Press MFS for 7 seconds, orange and white LED will quickly flash.
3. Select "NB20C" in discovered device list of the phone.

Operation

■Play Music

- ・ Play/Pause --- Click MFS
- ・ Volume Up --- Click + button
- ・ Volume Down --- Click - button
- ・ Next track --- Long press + button
- ・ Previous track --- Long press - button
- ・ Voice Command --- Double click MFS

■Phone Call

- ・ Answer Call/End Call --- Click MFS while call coming or talking
- ・ Volume Up --- Click + button
- ・ Volume Down --- Click - button

■Factory Reset

Long press "-" button and MFS for 4 seconds to clear pairing information.

Specifications

|                    |                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Dimension          | W17 x H15.4 x D26.4mm (One side, without cable)                       |
| Weight             | 12g                                                                   |
| Driver Unit        | φ6 Dynamic                                                            |
| Frequency Response | 20~20,000Hz                                                           |
| Bluetooth Version  | Ver 4.1, CLASS2                                                       |
| Profile            | A2DP, HFP, HSP, AVRCP                                                 |
| Music Play Time    | 6.0 Hours (LIMITED EDITION: 9.0 Hours)                                |
| Talking Time       | 6.5 Hours (LIMITED EDITION: 9.5 Hours)                                |
| Stand by Time      | 300 Hours                                                             |
| Charging Time      | 2 Hours                                                               |
| Accessory          | Ear Tip(S/M/L), Ear Hook(S/M/L), USB Charge Cable, Pouch, Users Guide |



各部位名稱



※請選用自己佩戴舒適的耳帽，耳掛來裝在耳機上使用

使用前的準備

■充電

打開充電電口的蓋子，用所付的 USB 充電線連接充電

充電中，LED 提示燈亮橙色

充電完成後，LED 提示燈亮白色

■電源打開 / 電源關閉

耳機在關機的狀態下長按 MFS 按鍵 3 秒，電源打開

耳機在開機的狀態下長按 MFS 按鍵 4 秒，電源關閉

■耳機配對

初次使用耳機時，需要與手機進行配對。一旦配對成功之後，以後只需要電源打開，耳機就會自動與手機連接

[ 耳機初次使用時 ]

- 1，打開手機的設置，並把藍牙功能打開
- 2，耳機的電源打開，此時 LED 燈會橙白色交替閃燈
- 3，手機的藍牙自動搜索並出現「NB20C」
- 4，選擇「NB20C」，手機與耳機連接完成

[ 與第二台手機的配對連接 ]

- 1，打開手機的設置，並把藍牙功能打開
- 2，耳機在關機的狀態下，長按 MFS 按鍵 7 秒，LED 燈變成橙白色交替閃燈
- 3，手機的藍牙自動搜索並出現「NB20C」
- 4，選擇「NB20C」，手機與耳機連接完成

操作方法

■聽音樂

- ・ 音樂暫停 / 播放 --- 短按多功能鍵
- ・ 音量加 --- 單擊音量增大按鍵
- ・ 音量減 --- 單擊音量減小按鍵
- ・ 下一曲 --- 長按音量增大按鍵 2 秒
- ・ 上一曲 --- 長按音量減小按鍵 2 秒
- ・ 語音命令 --- 雙擊 MFS 按鍵

■手機通話

- ・ 接聽 / 掛機 --- 單擊 MFS 按鍵
- ・ 音量加 --- 單擊音量增大按鍵
- ・ 音量減 --- 單擊音量減小按鍵

■復位

在關機的狀態下，MFS 按鍵和音量 - 按鍵同時長按 4 秒，耳機進行復位，回到出廠時的初期狀態

技術規格

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| 外型尺寸         | W17 x D26.4 x H15.4mm (單邊，電線，突起部分除外)  |
| 重量           | 12g                                   |
| 驅動器喇叭        | φ6動圈型                                 |
| 音頻回應         | 20~20,000Hz                           |
| Bluetooth 規格 | Ver 4.1, CLASS2                       |
| Bluetooth 協議 | A2DP, HFP, HSP, AVRCP                 |
| 連續播放時間       | 約6.0小時 (LIMITED EDITION: 約9.0小時)      |
| 連續通話時間       | 約6.5小時 (LIMITED EDITION: 約9.5小時)      |
| 連續待機時間       | 約300小時                                |
| 充電時間         | 約2小時                                  |
| 附屬品          | 耳帽(S/M/L), 耳掛(S/M/L), USB線, 攜帶布袋, 說明書 |