


NUARL®




完全ワイヤレスイヤホン N6 Sports シリーズ ユーザーズガイド

Operation Manual/ 操作説明書

各部の名称



※付属のイヤピースからお好みの種類とサイズを選んで
付け替えてご使用ください。



充電ケース





付属 充電用ケーブル



使用前の準備

■充電する

充電ケース背面の USB ポートに付属の充電用ケーブルの Type C USB コネクタを接続し、USB(A) コネクタを USB 充電アダプタなどに接続した後、ケースに本体を装着すると充電が始まります。充電中は、本体の LED インジケータがオレンジ色に点灯します。充電が完了すると、LED インジケータは消灯します。



LED インジケータ (充電中はオレンジ点灯)

■電源を入れる / 電源を切る

本体の電源がオンの状態で、ケースに本体を装着すると本体の電源はオフになります。また、充電ケースから本体を取り出すと、本体の電源は自動的にオンになります。

ペアリングについて

■ペアリングする


お手持ちのスマートフォン等の機器と初めて接続する場合は、ペアリングを行う必要があります。ペアリングが完了した機器同士は、次回から電源をオンにするだけで接続できます。

【本機を初めてご使用になる場合】

- ①接続する機器の Bluetooth 機能をオンにします
- ②本機のを電源オンにします。
- ③接続する機器の画面に本機「NUARL N6 Sports」が表示されたら選択します。
- ④接続する機器の画面で「接続」と表示されたらペアリングは完了です。

【ペアリングをやり直す場合・2 台目以降の機器とペアリングする場合】

- ①接続する機器の Bluetooth 機能をオンにします。
- ②本機が他の機器と接続されていない状態で約 10 秒経過すると、LED インジケータは白・オレンジ交互に点滅します。
- ③接続する機器の画面に本機「NUARL N6 Sports」が表示されたら選択します。
- ④接続する機器の画面で「接続」と表示されたらペアリングは完了です。



LED インジケータ

充電ケースの機能について

■内蔵バッテリーを充電する

充電ケース背面の USB ポートに付属の充電用ケーブルの Type C USB コネクタを接続し、USB(A) コネクタを USB 充電アダプタなどに接続すると充電ケース内蔵バッテリーの充電が開始されます。

充電中はバッテリーインジケータが点滅します。

フル充電時には LED が 4 個点灯します。USB ケーブルを取り外すと消灯します。

電池残量に応じて LED の点灯数が変わります。

バッテリーインジケータ	電池残量
※ ● ● ●	1~25%
○ ※ ● ●	25~50%
○ ○ ※ ●	50~75%
○ ○ ○ ※	75~100%

●: 消灯 ○: 点灯 ※: 点滅

■本体の電源をオン・オフをする

本体の電源がオンの状態で、ケースに本体を装着すると本体の電源はオフになります。また、充電ケースから本体を取り出すと、本体の電源は自動的にオンになります。

※充電ケースの内蔵バッテリー残量が少ない場合は、本体を充電ケースに装着しても電源はオフにならず、充電もできません。
また、本体を充電ケース装着中に、充電ケース内蔵バッテリーの残量が無くなると、本体の電源がオンになりますのでご注意ください。

外音取り込み機能について

本機には、周辺の音をマイクで集音して聴くことが出来る、外音取り込み機能が搭載されています。
外音取り込み機能が有効になっている状態でイヤホンに風が当たると、風切り音がノイズのように聴こえる場合がありますが、製品の不良ではありませんのでご理解・ご容赦のほどお願い申し上げます。

ゲーミングモードについて

ゲーミングモードを有効にすることで、映像に対する音声の遅延を軽減することができます。
ただし、ゲーミングモード中は、音質や通信の安定性が低下する場合があります。

LED 表示

電源オン	白色 1 秒点灯
充電中	オレンジ点灯
待機中	7秒ごとに白色 1 回点灯
音楽再生中・通話中	消灯
電池残量不足	7秒ごとにオレンジ 1 回点灯(待機時)
ペアリングモード	白・オレンジ交互点滅

ボタン操作

		L	R
電源	電源オン	1 回押す	1 回押す
	電源オフ	5秒長押しして離す	5秒長押しして離す
音楽	再生・停止	1 回押す	
	次の曲へ	-	1 秒長押し
	前の曲へ	1 秒長押し	-
音量	音量上げる	すばやく 2 回押す	-
	音量下げる	-	すばやく 2 回押す
通話	着信受話	着信時に 1 回押す	
	通話終了	通話中に 1 回押す	
	着信拒否	2 秒長押し	
外音取り込み	有効・無効	-	すばやく 3 回押す
ゲーミングモード	有効・無効	すばやく 3 回押す	-
音声コマンド	起動する	音楽停止中に 1 秒長押し	-

※ アプリによってはボタン操作が機能しない場合があります。

防水性能について

本製品のイヤホン本体はIPX7相当の防水性能を有しておりますので、突然の雨や汗の影響を気にせず、運動中でも快適にご使用いただけます。

ただし、水中での使用を想定したものではありませんので、水泳中やシャワー中のご使用いただけません。

また、**本体に水滴がついた状態で充電ケースに収納することは絶対におやめください。故障の原因になります。**

※充電ケースは防水仕様ではありません。

Bluetooth ワイヤレスについて

本製品は2.4GHz帯の電波を利用しております。2.4GHz帯の電波は、産業・科学・医療用など、様々な機器で利用されております。

そのため、ご利用の環境によっては、他の無線機器の影響により、通信が途切れたりすることがありますが、製品の不良ではありませんのでご理解・ご容赦のほどお願い申し上げます。

特に下記のような環境下では通信障害が発生する可能性が高くなります。

- ・満員電車内など2.4GHzの利用密度が高い場所での使用
- ・交差点などの交通信号システムが設置されている場所での使用
- ・WiFiアンテナが多く設置されている場所での使用
- ・鉄道駅構内やコインパーキングなど監視カメラが多数設置されている場所での使用
- ・スマートホン等の再生機器と本製品の間で人体が障害物となる状態での使用
- ・スマートホン等の再生機器に保護ジャケットなどを装着している状態での使用

よくある質問

- Q) 突然片側の音が出なくなった。
- A) イヤホンの電源を入れ直すか、一度イヤホンを充電ケースに収納してから取り出してください。
- Q) 片側イヤホンのLEDランプが白色で連続点滅している。
- A) 「白色点滅していない」側のイヤホンのボタンを10秒間長押しした後、ボタンをダブルクリックしてください。
- Q) 再生機器と接続しなくなった。
- A) 再生機器のBluetoothメニューからデバイス情報を削除してペアリングをやり直してください。
- Q) 左右のイヤホンが繋がらない。
- A) 左右のイヤホンの電源を切って、もう一度電源を入れ直してください。
- A) リセット操作を行ってください。
- Q) ケースに入れても電源が切れない/ケースから出しても接続されない。
- A) ケースの充電が空の場合は自動オン・オフ機能は動作しません。手動でオン・オフしてください。
- Q) 本体を洗いたい。
- A) 常温の水道水で手洗いしてください。水分はすぐに柔らかい布等で完全に拭き取ってください。
- Q) 充電ケースなど付属品だけ追加購入したい。
- A) NUARL公式ストアにてご購入いただけます。右記QRコードのリンク先をご確認ください。
- Q) イヤホンを片側無くした。
- A) 片耳紛失補償制度(有償)がございます。お申し込みはNUARL公式ストアでのみ可能です。右記QRコードのリンク先をご確認ください。



仕様

製品仕様	
ドライバー	Φ6mm PTT振動板 NUARL DRIVER[N6]V3
再生周波数帯域	20～20,000Hz
電源	イヤホン: 3.7V/50mAh リチウムポリマー充電電池(内蔵) 充電ケース: 3.7v/800mAh リチウムポリマー充電電池(内蔵)
連続再生時間(最大)	約10時間(SBC/AAC) / 約7時間(aptX)
合計再生時間(最大)	約60時間(充電ケースとの組み合わせ時)
充電時間	約1.5時間
Bluetooth仕様	Version5.2/Class2/マルチペアリング(4)
対応コーデック	aptX Adaptive, aptX, AAC, SBC
Bluetoothプロファイル	A2DP, HFP, HSP, AVRCP
ペアリングパスキー	0000
マイク	通話(cVc 8.0)・外音取り込み兼用
防水性能	IPX7
使用温度範囲	5～50℃(結露無きこと)
付属品	Block Ear+イヤープース(4サイズ), Track Ear+イヤープース(3サイズ) 充電ケース, 充電用ケーブル, ユーザーズガイド, 保証書
技術基準適合証明番号	R210-144986

アフターサービスについて

■アフターサービスについてのお問い合わせ先

【ホームページからのお問い合わせ】

<https://nuarl.com/contact/>

【E メールでのお問い合わせ】

support@nuarl.com


【スマートホンからのお問い合わせ】

右記 QR コードのリンク先をご参照ください。




対応時間：祝祭日及び弊社休業日を除く月曜日から金曜日の 10:00 ～ 17:30

Product Diagram



※Please choose and replace Ear Tip to suit your preference.



Accessory



USB Charge Cable



Before Use

■ Battery Charge

Insert USB type A connector of USB Charge Cable to USB AC charger or USB port of PC, and insert Type C USB connector to USB port of Charging Case.
Put the Ear Buds into Charging case .
While charging, the LED light constantly.
When charging is completed, the LED will turn off.



■ Power On/Power Off

Put the Ear Buds into Charging Case , Ear Buds power OFF automatically.
When pick up the Ear buds, power ON automatically.
※When Case battery is low, this function does not work.

Pairing

■ Pairing


To use Ear Buds first time, you must pairing Ear Bud with mobile phone or player.
Once your Ear Buds is paired with other devices, they will remain paired and automatically recognize each other.

【First time to use】

1. Turn on Bluetooth function of your mobile phone.
2. Turn on the power of both earbuds.
3. Select "NUARL N6 Sports" in discovered device list of the phone.
4. Click "Pair" in the phone display.

【Re-pairing or Pairing with second mobile phone】


1. Turn on Bluetooth function of your mobile phone.
2. When Earbuds is not connected to any other device, the LED indicator will blink alternately in white and orange after 10 seconds.
3. Select "NUARL N6 Sports" in discovered device list of the phone.
4. Click "Pair" in the phone display.



Charging Case

■ Charge Case Battery

Insert USB type A connector of USB Charge Cable to USB AC charger or USB port of PC, and insert Type C USB connector to USB port of Charging Case.
Depending of battery level, the number of lit LED will change.



Battery Indicator	Remaining
☼ ● ● ●	1~25%
○ ☼ ● ●	25~50%
○ ○ ☼ ●	50~75%
○ ○ ○ ☼	75~100%

●: OFF ○: FLASH ☼: BLINK

■ Auto Power ON/OFF

Put the Ear Buds into Charging Case, Ear Buds power OFF automatically.
When pick up the Ear buds power ON automatically.
※When Case battery is low, this function does not work.

Ambient Mode

This device is equipped with an Ambient mode that allows you to listen to ambient sounds from the microphone.

When the wind hits the earphones with the Ambient mode enabled, a wind noise can be heard. This is not a product defect.

Gaming Mode

By enabling the gaming mode, you can reduce the audio delay in relation to the video.

However, sound quality and Bluetooth stability may be degraded while in the gaming mode.

Meaning of LED

Power ON	White 1 Second
Charging	Orange
Stand By	White 1time each 7Seconds
Music Play/Talking	No Flash
Low Battery	Orange 1time each 7Seconds(Stand By)
Pairing	Flashing White and Orange

Button Operation

		L	R
Power	ON	1 Click	
	OFF	Long press 5seconds	Long press 5seconds
Music	Play/Pause	1 Click	
	Next Track	-	Long press 1 Second
	Previous Track	Long press 1 Second	-
Volume	Volume Up	2Click	-
	Volume Down	-	2Click
Phone	Answer Call	1 Click	
	Hang Up	1 Click	
	Reject Call	Long press 2seconds	
Ambient Mode	ON/OFF	-	3Click
Gaming Mode	ON/OFF	3Click	-
Siri/GA	Start	Long Press 1 sec without Music play	-

Frequently Asked Questions

Q) Suddenly I heard no sound from one earbud.

A) Please turn off earbud and turn on it again.

Q) The white LED lamp of the earphone is continuous blinking.

A) With the earphones on the side that is **not blinking continuously white, press and hold for about 10 seconds, then double tap. When the continuous white flashing of both earbuds stops, try pairing them with phone again.**

Q) Bluetooth connection has dropped.

A) Please delete 「NUARL N6 Sports」 from Bluetooth device list and pairing with your device again.

Q) The pairing between L and R earbud has dropped.

A) Turn off both earbuds and turn on them again.

Q) When I place the earbud in the case, it won't turn off itself.

When I get the earbud out from the case it won't turn on.

A) While the case's power is low, the automatic on off function will not be active. Please turn on/off it manually.

Q) The case has run out of charges.

A) The case will discharge itself, please recharge the case regularly.


Q) I want to know about warranty and repair in outside of Japan.

A) The warranty for this product is valid for 1 years from the day of purchase. During the warranty period, we will repair the product . The warranty is only valid in the country in which the product was purchased. Please contact purchased store directly for the specific repair of the goods.


Specification

Product Specification	
Driver	Φ6mm PTT Diaphragm NUARL DRIVER[N6]V3
Frequency Response	20~20,000Hz
Power	Earbuds: 3.7V/50mAh Li-Po Battery Charger Case: 3.7v/4800mAh Li-Po Battery
Continuous Play time (Max)	10hours(SBC/AAC) / 7hours(aptX)
Total Play time (Max)	60hours(with Charger Case)
Charging Time (Min)	1.5hours
Bluetooth Specification	Version5.2/Class2/Multi-Pairing(4)
Bluetooth Codec	aptX Adaptive, aptX, AAC, SBC
Bluetooth Profile	A2DP, HFP, HSP, AVRCP
Bluetooth Passkey	0000
Microphone	cVc 8.0/Ambient sound combined use
Waterproof Level	IPX7
Operation Temperature	5~50°C
Accessories	Block Ear + (4size), Track Ear+ (3size), Charger Case, Charging Cable, User's Guide
Certification	R210-44986(JP), CCAM20LP2500T9/CCAM20LP2510T2(NCC)


各部位名稱



※請選用自己佩戴舒適的耳帽，來裝在耳機上使用



充電盒



附屬


USB充電線



使用前的準備

■充電

USB 充電線的 USB 連接器插入 PC 機 USB 接口或 USB 充電器，Type C USB 接插入充電盒的 USB 充電口。
耳機放入充電盒。
充電時，橙色 LED 燈點燈。充電完成後，LED 會熄滅。



■電源 ON/OFF

耳機電源打開的狀態下，裝上耳機，耳機電源就關閉了。
另外，從充電盒取出耳機，耳機電源自動打開。

※時電量低，這個功能不工作。

耳機配對

■耳機配對


初次使用耳機時，需要與手機進行配對。
一旦配對成功之後，以後只需要電源打開，耳機就會自動與手機連接。

【耳機初次使用時】

1. 打開手機的設置，並把藍牙功能打開
2. 耳機的按鍵電源打開，此時 LED 燈會橙白色交替閃燈
3. 手機的藍牙自動搜索並出現「NUARL N6 Sports」
4. 選擇「NUARL N6 Sports」，手機與耳機連接完成

【再次配對連接 / 與第二台手機的配對連接】


1. 打開手機的設置，並把藍牙功能打開
2. 耳機沒有連接到手機，大約 10 秒後，LED 指示燈將以白色和橙色交替閃燈。
3. 手機的藍牙自動搜索並出現「NUARL N6 Sports」
4. 選擇「NUARL N6 Sports」，手機與耳機連接完成



充電盒的功能

■充電

USB 充電線的 USB 連接器插入 PC 機 USB 接口或 USB 充電器，Type C USB 接插入充電盒的 USB 充電口。
根據電池的剩餘量，點燈 LED 的數量將發生變化。



■自動 ON/OFF

耳機電源打開的狀態下，裝上耳機，耳機電源就關閉了。
另外，打開充電盒蓋，耳機電源自動打開。

※時電量低，這個功能不工作。

環境音模式

本耳機配備了環境模式，可以讓您聆聽來自麥克風的環境聲音。
啟用環境模式後，當風吹到耳機時，可以聽到風聲。這不是產品缺陷。

遊戲模式

通過啟用遊戲模式，您可以減少音頻延遲與視頻的關係。
但是，在遊戲模式下，音質和通信穩定性可能會降低。

LED 表示

電源ON	白橙 1 秒亮燈
待機中	白色每7秒閃一次
播放中/通話中	消橙
低電壓警告	橙色每7秒閃一次(待機中)
耳機配對	白橙交替閃

操作方法

		L	R
電源	電源ON	單擊	單擊
	電源OFF	長按5秒	長按5秒
音樂	播放/暫停	單擊	
	下一曲	-	長按1秒，Dong聲後放手
	上一曲	長按1秒，Dong聲後放手	-
音量	音量加	雙擊	-
	音量減	-	雙擊
電話	接聽電話	單擊	
	通話終了	單擊	
	來電拒聽	長按2秒	
環境音	ON/OFF	-	三擊
遊戲模式	ON/OFF	三擊	-
語音命令(Siri/GA)	啟動	待機狀態下長按1秒	-

常見問題

Q)突然聽不到一個耳機的聲音

A)關閉耳機,再重新啟動耳機。

Q)一側耳機的白色LED燈連續閃爍着。

A)在耳機沒有連續白閃的一側，按住10秒左右，然後雙擊。
然後，當兩個耳塞連續白閃頂時，再嘗試配對。

Q)和播放設備的連接中斷了。

A)在播放設備的藍芽選單中刪除本機器，並重新進行配對。

Q)左右兩邊的耳機沒有連接在一起。

A)關閉左右兩邊的耳機,再重新啟動耳機。

Q)把耳機放入收納盒時沒有自動切斷電源/從收納盒取出時沒有自動連接播放設備。

A)收納盒的電量不足時，自動關閉。自動連接功能將不能正常運作。請手動開啟動及關閉耳機。

Q)收納盒的電力在沒有使用的情況沒電了。

A)收納盒會自然放電，請定期進行充電確保耳機正常運作。

Q)想知道有關日本國外的保證及維修等售後服務詳情。

A)本公司產品的保證期自購買之日起一年內有效。保證期內提供維修服務。

保證對象僅限在該產品的購買國家有效。有關商品的具體的維修事宜，請直接與授權經銷商聯繫。

規格

產品規格	
喇叭	Φ6mm PTT振動板 NUARL DRIVER[N6]V3
頻率回應	20～20,000Hz
電源	耳機: 3.7V/50mAh 鋰離子聚合物電池 充電盒 DC3.7V/800mAh 鋰離子聚合物電池
連續播放時間（最長）	約10時間(SBC/AAC) / 約7時間(aptX)
合計播放時間（最長）	約60時間(使用充電盒時)
充電時間	約1.5時間
藍牙功能	Version5.2/Class2/Multi Pairing(4)
支持解碼	aptX Adaptive, aptX, AAC, SBC
支持協議	A2DP, HFP, HSP, AVRCP
配對密碼	0000
麥克風	通話(cVc 8.0)・環境音兼用
耐水性能	IPX7
使用溫度範圍	5～50℃
配件	Block Ear+ 耳帽(4尺寸), Track Ear+ 耳帽(3尺寸), 充電盒, USB充電線, 使用說明書
認證編號	R210-44986(JP), CCAM20LP2500T9/CCAM20LP2510T2(NCC)

[警語] 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾（最基本的，低功率電波輻射性電機管理辦理第12及14條）