


ワイヤレスステレオイヤフォン NB10R2

ユーザーズガイド



■ 安全にご利用いただくために

ご使用の前に、必ず下記項目をお読みになり、正しくご利用ください。

✓ 免責事項

地震、落雷、風水害などの自然災害及び当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下でのご使用、取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して当社は一切の責任を負いません。

本製品の使用、または使用不能から発生する付随的な損害（事業利益損失含む）、当社が関与しない接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

△ 警告

○高温、低温、温度変化の大きい場所、直射日光の当たる場所での充電、使用、放置しないでください。異常発熱、発火、変形、故障の原因となります。

○付属の専用ケーブルで充電を行ってください。

○自動車、バイク、自転車等乗り物の走行運転中に本製品の操作を行う事を控え、安全な場所に停車しご利用ください。尚、自動車運転中の携帯電話使用は法律で禁止されています。

○分解、改造、修理を行わないでください。発火、感電、故障の原因となります。

○本製品の耐水仕様は、雨や汗による浸水を想定したものです。水中では使用しないでください。

○落下や投げるなどの強い衝撃を与えないでください。

○梱包、梱包に使用している袋をお子様が口に入れたりかぶったりしないようにしてください。窒息等事故につながることがあります。

△ 注意

○本製品をご利用の際は、適度な音量に調整しご利用ください。大きな音はご自身が難聴になる他、近隣の迷惑につながることがあります。

○お子様、乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤飲や怪我などの原因になります。

○お手入れの際は乾いた柔らかい布で拭き取ってください。洗剤等は故障の原因となりますので使用しないでください。

○航空機内など携帯電話の利用を禁止された場所では、本製品の電源をお切りください。

✓ その他

○本製品の内蔵電池は分解ができず交換が不可能です。電池の保護のため充電を行ってから保管してください。


○本書に記載する会社名、製品名、名称は各社の登録商標または商標です。無断転用を禁じます。

○掲載する仕様、デザインは予告なく変更する場合があります。

✓ 通信機器における注意事項

本製品の使用周波数帯では、産業・科学・医療機器等他、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。本製品を使用する前に、近くでこれらの無線局が運用されていないことをご確認ください。万一、本製品からこれらの無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、使用を控える、場所を変えるなど速やかに対処してください。本製品は、2.4GHz帯高度化データ通信システムが内蔵されている無線設備です。変調方式はFH-SSを使用しています。

各部の名称




使用前の準備

■ 充電する

充電ポートのカバーを外し、付属の充電ケーブルを接続して、充電を行ってください。

充電中は、LEDインジケーターがオレンジ色に点灯します。


充電が完了すると、LEDインジケーターは白色点灯に変わります。



■ 電源を入れる / 電源を切る

本機の電源がオフの状態でMFボタンを約3秒間押し続けると、電源が入ります。

本機の電源がオンの状態でMFボタンを約4秒間押し続けると、電源が切れます。



■ ペアリングする

お手持ちのスマートフォン等の機器と初めて接続する場合は、ペアリングを行う必要があります。ペアリングが完了した機器同士は、次回から電源をオンにするだけで接続できます。

【本機を初めてご使用になる場合】

- ①スマートフォンのBluetooth機能をオンにします
- ②本機の電源オンにします。


③スマートフォンの画面に本機「NB10R2」が表示されたら選択します。

④スマートフォンの画面で「接続」と表示されたらペアリングは完了です。

操作方法

■ 音楽を聞く

- ・ 音楽の再生 / 一時停止 —— MFボタンを1回押す
- ・ 音量アップ —— 音量アップボタンを1回押す
- ・ 音量ダウン —— 音量ダウンボタンを1回押す
- ・ 曲送り —— 音量アップボタンを約2秒間長押し
- ・ 曲戻し —— 音量ダウンボタンを約2秒間長押し
- ・ 音声コマンド起動 —— MFボタンを2回連続で押す



※接続する機器によっては、機能しない場合があります。

■ ハンズフリー通話

- ・ 電話に出る / 電話を切る —— MFボタンを1回押す
- ・ 音量アップ —— 音量アップボタンを1回押す
- ・ 音量ダウン —— 音量ダウンボタンを1回押す

■ リセット

MFボタンと音量ダウンボタンを同時に4秒間長押しすることで、本機に記憶されたペアリング情報をすべて削除し、本機を工場出荷時の状態に戻します。

困ったときは

■ 電源が入らない

本機の内蔵バッテリーが充電されているかどうかご確認ください。

■ ペアリングできない

- ・ 接続する機器のBluetooth機能がオンになっているかご確認ください。
- ・ 接続する機器が本機のプロファイルに対応しているかご確認ください。
- ・ 本機のリセット操作を行った後、再度お試しください。
- ・ 接続する機器の再起動を行った後、再度お試しください。

■ 仕様

外形寸法	W16 x H13.3 x D13.3mm(片側コード、突起部除く)
質量	約13g
電源	DC3.7V/90mAhリチウムポリマー電池(内蔵式)
連続再生時間(最大)	約6.5時間
連続通話時間(最大)	約7.0時間
連続待受時間(最大)	約300時間
充電時間(最大)	約2時間
使用温度範囲	5~50°C(結露なきこと)
Bluetooth仕様	Version4.1, Class2
Bluetoothプロファイル	A2DP, HFP, HSP, AVRCP
A2DPコーデック	aptX, AAC, SBC
ドライバー	ダイナミック型φ6mm
再生周波数帯域	20~20,000Hz
マイク	全指向性エレクトリックコンデンサー型
付属品	ポーチ、USBケーブル、イヤーピース:L/M/S、イヤーチップ:L/M/S、SpinfitイヤーピースM、ユーザーズガイド
その他	ケーブル長:約60cm

■ 保証規定

本書説明に従った使用方法で故障した場合は、保証期間内に弊社へお申し出ください。無料にて弊社方法にて修理させていただきます。ただし本製品そのものの故障個所の修理に限ります。修理を行うために交換された部品は返却の対象となりません。

故障の内容によっては修理に換えて同等品と交換させていただく場合があります。尚、修理、交換等の場合、当社への配達費用はお客様ご負担とし、お客様へ返却費用は当社又は販売店の負担とします。

本保証は日本国内においてのみ有効です。This warranty is only valid in JAPAN.

以下の場合は保証の対象になりませんのでご注意ください。

1. 保証書あるいはご購入時の領収書等ご購入を証するものがない場合。
2. 保証書にお買い上げ年月日、お客様のお名前、販売店名もしくは店舗捺印がない場合。
3. 不注意な取扱いや使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷が見られる場合。
4. お買い上げ後の落下、衝撃などのお客様直接、間接による取り扱いが適正でないために生じた故障及び損傷の場合。
5. 長期間未使用(1カ月を超える場合)により電源不具合が生じた場合。
6. 火災、落雷及び風災害、他天災地変、異常電圧などの外部要因に起因する故障及び損傷を受けた場合。
7. 本書に記載のない使用方法をされた場合。
8. ご利用を継続した後、内蔵電池及び付属品などの消耗による性能の劣化が見られた場合。

保証書 ※本書は大切に保管してください。

商品名 NUARL ワイヤレスステレオイヤフォン NB10R2	型式: NB10R2-__
保証期間 お買上げ日より1年間(本体のみ)	ご購入日 年 月 日
(販売店記入欄)	
店舗名	
住所	
電話番号	
担当者名	

販売元: **amt** エム・ティ・アイ株式会社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋2-18-7 恵安ビル4F 電話: 03-5960-1638 e-mail: support@nuarl.com