

ハイレゾイヤフォン ユーザーズガイド

■ 安全上のご注意

⚠ 警告

◎ 自動車、自転車、オートバイの運転中に、イヤフォンを使用しないでください。交通事故の原因となります。

● 歩行中にご使用になる場合は、周囲の環境に十分注意してください。

⚠ 注意

● 肌にかゆみなどの異常を感じたときは、速やかに使用を中止して、医師に相談してください。

● ご使用の際には、周囲の迷惑にならないようにご注意ください。

◎ 強い衝撃を与えないでください。

◎ 故障した場合は、すぐに使用を中止してください。

◎ 高温やほこりの多い場所、直射日光の当たる場所、水のかかる場所に置かないでください。故障の原因になります。

● プラグを抜く際には、コードを引っ張らずに必ずプラグを持って抜いてください。

◎ 本製品を分解・改造することは絶対におやめください。

● 大きな音量で長時間使用すると、聴力に悪い影響を与えることがありますので、音量を上げすぎないようにご注意ください。

■ お手入れについて

末永くご使用いただくために、各部のお手入れをお願いいたします。

・ 本体が汚れたときは、水または中性洗剤を少量含ませた柔らかい布で拭いてください。

シンナー、ベンジン、アルコールなどの有機溶剤を使用すると、故障の原因となります。

・ プラグが汚れたときは、乾いた布で拭き取ってください。

・ イヤーピースが汚れたときは、乾いた布で拭いてください。

・ コードが汗などで汚れた場合は、すぐに乾いた布で拭き取ってください。

■ 製品仕様

外形寸法	W10.5 x H17.7 x D17.4mm(片側コード, 突起部除く)
質量	約13g
ドライバー	ダイナミック型ハイレゾリューションΦ9mm
再生周波数帯域	5~70,000Hz
インピーダンス	32Ω
音圧感度	106dB/1mW
最大許容入力	10mW
プラグ	Φ3.5mm 3極ミニプラグ
コード長	120cm
使用温度範囲	5~50°C (結露なきこと)
付属品	シリコンイヤーピース:L/M/S, ユーザーズガイド(保証書)

■ 保証規定

本書説明に従った使用方法で故障した場合は、保証期間内に弊社へお申し出ください。無料にて弊社方法にて修理させていただきます。ただし本製品ごとの故障個所の修理に限ります。修理を行うために交換された部品は返却の対象となりません。故障の内容によっては修理に換えて同等品と交換させていただく場合があります。尚、修理、交換等の場合、当社への配送料はお客様ご負担とし、お客様へ返却費用は当社又は販売店の負担となります。

本保証は日本国内においてのみ有効です。This warranty is only valid in JAPAN.

以下の場合は保証の対象になりませんのでご注意ください。

1. 保証書あるいはご購入時の領収書等ご購入を証するものがない場合。
2. 保証書における買い上げ年月日、お客様のお名前、販売店名もしくは店舗捺印がない場合。
3. 不注意な取扱いや使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷が見られる場合。
4. お買い上げ後の落下、衝撃などのお客様直接、間接による取り扱いが適正でないために生じた故障及び損傷の場合。
5. 長期間未使用（1ヶ月を超える場合を自安とする）により電源不具合が生じた場合。
6. 火災、落雷及び風災害、他天災地変、異常電圧などの外部要因に起因する故障及び損傷を受けたの場合。
7. 本書に記載のない使用方法をされた場合。
8. ご利用を継続した後、内蔵電池及び付属品などの消耗による性能の劣化が見られた場合。

保証書 ※本書は大切に保管してください。

商品名	NUARL ハイレゾイヤホン	型式	NX110A		
保証期間	お買上げ日より 6 ヶ月 (本体のみ)	ご購入日	年	月	日
(お客様ご記入欄)					
お名前					
ご住所					
電話番号					
E-Mail					